



- | | |
|---|--|
| ① Сварной шов 30 мм | ⑪ Металлический компенсатор крепить саморезами с шайбой □ 50 мм с шагом 500 мм |
| ② Телескопический крепежный элемент ТехноНИКОЛЬ | ⑫ Двухсторонняя самоклеющаяся лента |
| ③ Прижимная рейка ТехноНИКОЛЬ | ⑬ Полимерная мембрана шириной 130 мм |
| ④ Полимерная мембрана ТехноНИКОЛЬ по проекту | ⑭ Профиль из оцинкованной стали толщиной не менее 3 мм |
| ⑤ Пароизоляцию крепить саморезами с шайбой □ 50 мм с шагом 500 мм | ⑮ ЦСП или АЦЛ |
| ⑥ Фартук из оцинкованной стали | ⑯ Минераловатный утеплитель |
| ⑦ Фартук из кровельного материала | ⑰ Минераловатный утеплитель обернуть пароизоляционным материалом |
| ⑧ Крепить саморезами с шагом 200 мм | ⑱ Компенсатор из оцинкованной стали крепить с фартуком механически |
| ⑨ Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ | ⑲ Профиль из оцинкованной стали крепить заклепками |
| ⑩ Заполнить гофры профлиста негорючим утеплителем на 250 мм | |